ADEBLOK T 19

CONSOLIDANTE IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE INODORE

Primer epossidico bicomponente, inodore esente da acqua e solventi, per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi assorbenti prima della posa del parquet o altre pavimentazioni sensibili all'umidità. Idoneo anche per il consolidamento e la finitura antipolvere di pavimentazioni in calcestruzzo a vista. Miscelato con sabbia fine (0,3-0,5 mm) permette la formazione di malte sintetiche per la stuccatura e la riparazione di sottofondi o altri elementi di calcestruzzo.
Non è adatto per pavimenti in ceramica o altri non assorbenti.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Viscosità miscela prodotto puro	600 mPa·s	*Visc. miscela dil.10%*	18'' (Ford 4)

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto di impiego	2 : 1	*Sovrapplicazione*	min 15 ore max 3 - 5 giorni
Tempo di vita miscela	1h 30'	*Indurimento completo malte*	3 - 5 giorni
Secco al tatto	15 - 17 h	***Eventuale diluizione***	10% **S/23** o 10% **P.EP.P**

Caratteristiche tecniche			
Resa primer puro	100 - 150 gr/m^2	*Contenuto VOC prod.puro*	0 g/l
Resa primer diluito (10%)	200 - 300 gr/ m^2	*Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti contenuto max di VOC*	Cat.A/h (BS): 750 g/l (gen2010)

Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate T > 10°C	12 mesi	*Simboli di rischio*	Comp. A: Xi-N Comp. B: Xi

Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con **SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23.**	
Confezioni disponibili	canestri da 5 + 2,5 lt	canestri da 10 + 5 lt

Modalità di applicazione

Sottofondi.

Qualsiasi sottofondo (comunque assorbente e non sensibile all'umidità) deve presentarsi pulito, privo di sostanze distaccanti ed esente da crepe o fessurazioni. Queste ultime possono essere risanate mediante malte sintetiche realizzate con lo stesso ADEBLOK T19 o con i primer poliuretanici PRIMER PU100 o TOVERFIX.

ADEBLOK T19 può essere applicato in presenza di umidità residua fino a 5% in massetti cementizi con spessore fino a 6 cm (misurazione con igrometro a carburo).

Il prodotto non è idoneo per l'impermeabilizzazione di pavimentazioni come *ceramica, marmo, superfici vetrose, smaltate o non assorbenti*, nei quali casi occorre utilizzare il primer IDROBLOK C3 (per le modalità applicative si veda scheda tecnica relativa).

Per trattamenti di consolidamento superficiale o antipolvere è possibile applicare il ADEBLOK T19 anche su sottofondi riscaldanti purché essi siano asciutti, solidi e compatti, non soggetti ad risalite di umidità.

Preparazione miscela ed applicazione.

Miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego (si consiglia una miscelazione meccanica con trapano elettrico) ed attendere 10-15 minuti per consentire la pre-reazione indispensabile per ottenere buoni risultati. Una corretta applicazione consente la formazione di un film perfettamente continuo e sufficientemente ruvido che favorisce l'aggrappaggio dell'adesivo.
La successiva posa del parquet è da effettuare in tempi brevi (meglio non superare le 24 ore

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.:+39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2000
Cert. N° 393

dall'applicazione dell'ultima mano di primer) adoperando una colla bicomponente tipo TOVCOL TP2C, TOVCOL LIGHT, TOVCOL PU2C o monocomponente poliuretanica tipo TOVCOL PU/F1. Se si utilizza un adesivo di tipo "silano-modificato" come MONOSIL o TOVCOL MS si deve sempre effettuare una sabbiatura (vedi sotto per dettagli).

Sabbiatura.
Per favorire ulteriormente l'aggrappaggio dell'adesivo è sempre consigliabile cospargere sull'ultima mano di primer, quando è ancora fresco, della sabbia da spolvero (si veda SABBIA VAGLIATA); ad essiccazione avvenuta asportare la sabbia in eccesso che non si è fissata e procedere alla posa. Si ottiene così una sufficiente ruvidezza superficiale anche qualora il primer, ad asciugatura avvenuta, non venga completamente assorbito.

L'operazione appena descritta, risulta indispensabile prima di una *rasatura* o prevedendo *tempi lunghi* prima della posa o se si vuole utilizzare un *adesivo silano-modificato*.

E' da escludere tassativamente l'uso diretto di collanti in dispersione acquosa.

Come consolidante.

Si diluisca il prodotto con SOLVENTE S/23 o con promotore P.EP.P. fino ad un massimo del 10% quindi applicare usando un rullo o un pennello. Dopo 18 ore, se necessario, applicare una seconda mano diluita con il 10-20% di SOLVENTE S/23 o promotore P.EP.P.

Come impermeabilizzante.

Miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego (si consiglia una miscelazione meccanica con trapano elettrico). Su sottofondi cementizi che presentano un'umidità residua fino al 5% (igrometro a carburo) e con spessore fino a 6 cm applicare due mani di prodotto (a rullo o pennello) fino ad ottenere una superficie sigillata in modo uniforme. Si raccomanda comunque di non eccedere nella quantità applicata in modo da mantenere una superficie sufficientemente ruvida e non compromettere così l'aggrappaggio dell'adesivo che si utilizzerà successivamente.

Preparazione malte sintetiche.

Miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego (si consiglia una miscelazione meccanica con trapano elettrico). Eventuali lisciature si potranno effettuare unendo la miscela di ADEBLOK T19 così preparata a della sabbia asciutta (SABBIA VAGLIATA) in rapporto 1:6. Più precisamente per ogni mm di spessore e ogni m^2 di superficie da livellare si dovranno impastare 300 g di ADEBLOK T19 con 1,80 kg di sabbia. La malta così ottenuta può essere applicata con i normali attrezzi usati in edilizia.
Per favorire l'adesione su superfici spolveranti è consigliabile applicare una mano di prodotto puro come *primer* (eventualmente diluito con SOLVENTE S/23) e quindi applicare la malta sul *primer* ancora fresco. Si sconsiglia qualsiasi tipi di diluizione per realizzare tali malte.

Note

- ✓ Per preparare malte sintetiche si consiglia l'utilizzo di sabbia più asciutta possibile.
- ✓ A temperature inferiori a + 15°C i tempi di indurimento si allungano notevolmente. Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.
- ✓ Un'eventuale appiccicosità residua dopo 17 ore non condiziona in alcun modo le proprietà caratteristiche del prodotto.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.:+39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2000
Cert. N° 393

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.